

## Interfaz de usuario | iVisioRadioConsole – Manual de usuario

La interfaz de usuario de iVisio Radio Console se estructura en una zona de trabajo y una barra de acciones. En la zona de trabajo, se visualizan los módulos denominados "Transceptor" o "Transceiver". Aunque la posición inicial de los Transceptores es automática y predeterminada, el usuario tiene la capacidad de ajustar su ubicación dentro del área de trabajo mediante un clic y arrastre, permitiéndole colocar el módulo Transceptor en la posición preferida.



Ilustración 1 iVisioRadioConsole - Interfaz de usuario



Ilustración 2 iVisioRadioConsole - Elementos de la interfaz de usuario

