


## Puntos de referencia iVisioConsole – Manual iVisioConsole\_

En iVisioConsole es posible establecer puntos de referencia, los cuales nos permiten realizar medidas desde un punto de referencia hacia un punto definido dinámicamente por el operador.



Otra funcionalidad es definir a un blanco como referencia para realizar mediciones hacia un punto dinámico definido por el operador.

