

Contorno de buques iVisioConsole – Manual iVisioConsole_

Las dimensiones de los buques se obtiene a escala a partir de los valores de longitud y ancho de cada embarcación, el contorno del buque se representa mediante el cambio de dimensiones del simbolo AIS, un acercamiento menor, el simbolo llegaria a no visualizarse mientras un acercamiento mayor el simbolo del AIS se renderiza a mayor escala.

En la siguiente serie de imágenes se puede comprender dicho comportamiento, notando que el simbolo del AIS aumenta conform el acercamiento es mayor:

